

OPTİMED	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No :MC-TL-09 Yayın Tarihi :22.06.2020 Revizyon No :00 Revizyon Tar:.... Sayfa No :1/3
	OTOMATİK JENERATÖR KULLANIM TALİMATI	

Revizyon No	Yapılan Revizyon	Rev. Sayfası	Revizyon Tarihi	Revizyonu Yapan
Gözden Geçirme	Gözden geçirildi	Tüm sayfalar	25.06.2023	Uğur DURAN Teknik Servis Sorumlusu
HAZIRLAYAN		KALİTE SİSTEM ONAYI		ONAY
TEKNİK SERVİS SORUMLUSU		KALİTE YÖNETİCİSİ		BAŞHEKİM

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No :MC-TL-09 Yayın Tarihi :22.06.2020 Revizyon No :00 Revizyon Tar.:... Sayfa No :2/3
	OTOMATİK JENERATÖR KULLANIM TALİMATI	

1.AMAÇ VE KAPSAM

Jeneratörün amacına uygun ve etkili bir şekilde kullanımını sağlamak amaçlanmaktadır. Otomatik jeneratörün kullanım sürecini kapsamaktadır.

2. TANIMLAR VE KISALTMALAR

3. REFERANS DOKÜMANLAR

4. UYGULAMA

- Emniyet açısında jeneratör enerji kesintisinde döneme girmemesi amacıyla panoda tespit edilen otomatik aktarma paneli üstünden kapalı (off) butonuna basarak jeneratörün çalışmasını engelleyin.
- Jeneratör gurubunu çalıştırmadan evvelce gözle muayene ediniz.
- Herhangi bir yerinde kırık, çatlak, yağ, su ya da yakıt sızıntısı olup olmadığına bakın, varsa sorunu gidermeden jeneratörü çalıştırmayın.
- Elektrik kablo bağlantılarının doğru yapılıp yapılmadığını denetim edin.
- Motor ve alternatör üstünde tespit edilen yabancı maddeleri (üstübü, bez, anahtar vs) kaldırın.
- Yağ çubuğundan motor yağını kontrol ediniz, eksik ise tamamlayınız.
- Yakıt civarını kontrol ediniz, eksik ise tamamlayınız.
- Radyatör su civarını kontrol ediniz, eksik ise tamamlayınız.
- Jeneratörün olduğu yerde hava emişi ve sıcak hava çıkışı kanalının açık olduğunu kontrol ediniz.
- Kutup başlarını ve akü su civarını kontrol ediniz.
- Otomatik aktarma paneli üstünde tespit edilen test (deneme) butonuna basınız.
- Jeneratör çalışmaz ise ayarlanmış vakit aralıklarında (aşağı yukarı 10sn.) 3 kez marşlama yapacaktır.
- Otomatik transfer paneli üstünden yine kapalı (off) butonuna basarak jeneratörü durdurunuz.
- Otomatik aktarma paneli üstünde oto (auto) butonuna basarak jeneratörü otomatik konuma alınız.
- Jeneratörünüz enerji kesintisinde ayarlanan vakit limitleri dahilinde döneme girecek ve sisteminizi besleyecektir.
- Şebeke voltajları ayarlı limitler dahilinde geriye geldiği zaman jeneratör yükü otomatik olarak şebekeye aktaracak ve soğutma zamanı sonucunda stop edecektir.
- Jeneratör durağan haldeyken, Test çalışması esnasında ya da jeneratör çalışma pozisyonunda bozukluk verdiğinde otomatik aktarma paneli üstünde bozukluk ile ilgili ikaz lambası yanacaktır. Arızayı giderdikten sonra yine jeneratörü döneme alabilmek amacıyla bozukluk reset butonuna basılarak jeneratör yine oto (otomatik) konumuna alınır.
- Jeneratörün problemsiz olarak çalışması ve kullanım ömrü yönünden periyodik bakımlarının yetki sahibi servis doğrultusunda yapılması gerekmektedir.

5. SORUMLULAR

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No :MC-TL-09 Yayın Tarihi :22.06.2020
	OTOMATİK JENERATÖR KULLANIM TALİMATI	Revizyon No :00 Revizyon Tar:.... Sayfa No :3/3

Bu talimatın uygulanmasından otomatik jenetörü kullanacak, bakımını ve kontrolünü yapacak teknik servis görevlileri sorumludur.