

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No :EN-TL-17 Yayın Tarihi :21.05.2016
	BİNA TADİLAT İŞLEMLERİNDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER ENFEKSİYON KONTROL ÖNLEMLERİ TALİMATI	Revizyon No :00 Revizyon Tar.:10.08.2019 Sayfa No :1/5

Revizyon No	Yapılan Revizyon	Rev. Sayfası	Revizyon Tarihi	Revizyonu Yapan
Gözden Geçirme	Gözden Geçirildi. Son Gözden Geçirme:28.04.2018-02	Tüm sayfalar	10.08.2019	Ece Nur TOPCU Eğitim ve Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
Gözden Geçirme	Gözden Geçirildi.	Tüm sayfalar	15.08.2022	Ece Nur TOPCU Eğitim ve Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
HAZIRLAYAN		KALİTE SİSTEM ONAYI		ONAY
ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ		KALİTE YÖNETİCİSİ		BAŞHEKİM

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No :EN-TL-17 Yayın Tarihi :21.05.2016
	BİNA TADİLAT İŞLEMLERİNDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER ENFEKSİYON KONTROL ÖNLEMLERİ TALİMATI	Revizyon No :00 Revizyon Tar.:10.08.2019 Sayfa No :2/5

1. AMAÇ VE KAPSAM

Özel Optimed Hastanesi'nde yapılacak olan inşaat, yıkım ve yenileme işlemleri sırasında meydana gelebilecek hastane enfeksiyonlarını önlemek veya riski en aza indirmektir. Hastanede yapılacak tüm tadilat ve inşaat çalışmaları bu talimat kapsamındadır.

2. KISALTMALAR VE TANIMLAR

EKH : Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

EKK : Enfeksiyon Kontrol Kurulu

3. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Bina Tadilat ve Tamirat İşlemleri Takip Formu

Hastane Temizlik Prosedürü

4. UYGULAMA

- Hastanede inşaat, yıkım ve yenileme işlemleri öncesinde mutlaka enfeksiyon kontrol ekibi bilgilendirilmeli ve alınması gereken önlemlerin planlanması sağlanmalıdır. Bina Tadilat ve Tamirat İşlemleri Takip Formu ile inşaat, yıkım ve yenileme işlemleri kontrolü sağlanmalıdır. Alan kontrolü belirlenen sıklığı inşaatın büyüklüğüne ve yerine göre yapılmalıdır. Yüksek riskli bölgelerde kontrol için kültür alımı kararını Enfeksiyon Kontrol Kurulu vermelidir.

• İnşaat/Yıkım/Yenileme İşleminin Sınıfları

Sınıf A	Gözlemsel amaçlı toz oluşturmeyan işlemler - Gözlemsel amaçlı kiremit/çatı veya tavan kaplamasının kaldırılması(yaklaşık olarak 1.5-2 metrekare de bir kiremit veya daha az, 30 dakikadan kısa süren çalışmalar) - Hasta odasında küçük su tesisat işleri(en fazla bir hasta odasında, 30 dakikadan kısa süreli çalışmalar ve su kaçağı varsa 1 litre'den daha az miktardaki kaçaklar)
Sınıf B	Küçük çaplı, minimal toz oluşturan kısa süreli işlemler - Duvarların, çatının/tavanın delindiği/kırıldığı, ancak toz kontrolünün sağlandığı küçük işlemler - Havalandırma tamirati - Asma tavanın 1.5 metrekare daha geniş yüzeyinin kaldırılması ve kablo döşeme işlemleri - Duvarda küçük bölgelerin badanası veya duvar kağıdındaki tamirat için zımparalama - İkiden fazla hasta odasında 30 dakikadan uzun süren ve bir litreden fazla su kaçağı olan durumlardaki tesisat işleri
Sınıf C	Orta-Ciddi düzeyde toz oluşturan, yıkım gerektiren, binaya ait sabit bölümlerin yıkılmasını, sökülmesini, kırılmasını gerektiren ve tek bir iş gününde tamamlanmayacak işlemlerdir. - Duvarların badana/duvar kağıdı kaplama öncesi zımparalanması - Yer döşemelerinin kaldırılması kiremitlerin kaldırılması ve aktarılması, çatı tamirati - Yeni duvar örülmesi - Asma tavan üzerinde 1.5 metre daha geniş yüzeyinin kaldırılması kablo vs.

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No :EN-TL-17 Yayın Tarihi :21.05.2016
	BİNA TADİLAT İŞLEMLERİNDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER ENFEKSİYON KONTROL ÖNLEMLERİ TALİMATI	Revizyon No :00 Revizyon Tar.:10.08.2019 Sayfa No :3/5

	- çalışması - Büyük oranda yerden kablo döşenmesi - Birden fazla hasta bakım odasında uzun süreli su tesisatına yapılan girişimler
Sınıf D	Büyük inşaat, yıkım ve yenileme işlemleridir. - Büyük çaplı yıkımlı tüm elektrik veya bilgisayar kablolarının sökülüp değiştirilmesi - Çok sayıda (3 günün üzerinde) iş gününde tamamlanabilecek yeni inşaatlar - Birden fazla hasta bakım alanında uzun süreli su tesisatına yapılan girişimler ve su kesintisi

NOT: Hiç toz oluşturmeyen, duvarların delinmediği, yıkılmadığı, gözlemlemek dışında çatıya müdahale edilmeyen A sınıfı işlemlerde tanımlananlardan daha küçük işlemler hiçbir gruba dahil edilmemektedir.

• İnşaat/Yıkım/Yenileme İşleminin Yapıldığı Alanlardaki Hasta Grupları ve Risk Düzeyleri

Grup 1 Düşük Risk	Grup 2 Orta Risk	Grup3 Yüksek Risk	Grup 4 Çok Yüksek Risk
- Ofis Bölgeleri - Poliklinik Katları - İdari Destek Üniteleri - Kullanılmayan hasta servisleri - Boş alanlar	- İmmünsupresif hastası olmayan dahili servisler - Fizik Tedavi Rehabilitasyon Ünitesi - Kafeterya - Mutfak - Ekokardiyografi - Endoskopi - Radyoloji	- Acil Servis ve Acil Servis Müşahede - Laboratuvar ve kan bankası - Koroner YB - Çocuk Servisi - Eczane - Cerrahi servisler	- İmmun yetmezliği olan hastaların bulunan tüm birimler - Merkezi Sterilizasyon Ünitesi - Ameliyathane - Tüm yoğun bakımlar (Yetişkin YB, Yenidoğan YB, KVC YB) - Doğumhane - Anjiyografi Ünitesi

• İnşaat/Yıkım/Yenileme İşleminin Önlem Düzeyini Belirleme Tablosu

Hasta Risk Grupları	Yapım Tipi			
	Tip A	Tip B	Tip C	Tip D
Düşük Risk	I	II	II	III/-V
Orta Risk	I	II	III	IV
Yüksek Risk	I	II	III-IV	IV

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No :EN-TL-17 Yayın Tarihi :21.05.2016
	BİNA TADİLAT İŞLEMLERİNDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER ENFEKSİYON KONTROL ÖNLEMLERİ TALİMATI	Revizyon No :00 Revizyon Tar.:10.08.2019 Sayfa No :4/5

Çok Yüksek Risk	II	III-V	III-IV	IV
-----------------	----	-------	--------	----

• İnşaat/Yıkım/Yenileme İşlemi Öncesi ve Sonrası Alınacak Önlemler

Düzy	İnşaat sırasında	İnşaat sonrasında
I	İşlemlerin minimal toz oluşturacak yöntemlerle yapılması Asma tavan veya kiremitlerin en kısa sürede yerine konması	İşlem biter bitmez çalışma sahası Hastane Temizlik Prosedürüne göre temizlenir
II	Havaya karışan tozların dağılımını önlemesi Toz kontrolü için çalışılan bölgenin/malzemenin nemlendirilmesi Kullanılmayan kapı/pencerenin bantlanarak kapatılması Havalandırma girişlerinin kapatılması ve sızdırmaz biçimde bantlanması Çalışılan bölgenin giriş ve çıkışına toz tutucu paspas konması İnşaatı süren bölgenin ısıtma, soğutma ve havalandırma sisteminin kapatılması veya diğer bölgelerden ayrılması	Çalışma alanının Hastane Temizlik Prosedürüne göre yer/yüzey dezenfektanı ile silinmesi Çıkan moloz ve atıkların delinmez ve toz geçirmez torbalara konarak taşınması Alanın kullanıma açılmadan ıslak olarak silinmesi veya HEPA filtreli süpürge ile süpürülmesi Isıtma, soğutma ve havalandırma sisteminin eski haline getirilmesi Görevi olmayan personelin çalışma alanına girişi engellenir.
III	İnşaatı süren bölgenin ısıtma, soğutma ve havalandırma sisteminin diğer bölgelerden ayrılması İşlem başlamadan önce çalışılacak bölgenin toz sızmasını önleyecek şekilde plastik bariyerlerle örtülmesi, örtünün sabitlenmesi Çalışma alanında negatif basınçlı havalandırma ve HEPA filtrasyon sağlanması Çıkan atık ve molozların sağlam ve kapalı sızdırmaz taşıma kapları içinde atılması Kapaklı olmayan atık kaplarının ağzının sıkıca kapatılarak bantlanması Onarım işlemi sırasında havalandırma filtreleri sık sık kontrol edilir ve gerektiğinde değiştirilir.	İşlem tamamen bitip enfeksiyon kontrol görevlilerince onaylayana kadar toz bariyerlerinin yerinde kalması Bariyerleri kaldırırken etrafa toz ve atık yayılmamasına özen gösterilmesi Bölgenin HEPA filtreli süpürge ile süpürülmesi Yer/yüzey dezenfektanı ile ıslak temizlik yapılması Isıtma, soğutma ve havalandırma sisteminin eski haline getirilmesi
IV	İnşaatı süren bölgenin ısıtma,soğutma ve havalandırma sisteminin diğer bölgelerden ayrılması İşlem başlamadan önce çalışılacak bölgenin toz sızmasını önleyecek şekilde plastik bariyerlerle örtülmesi, örtünün sabitlenmesi Çalışma alanında negatif basınçlı havalandırma ve HEPA filtrasyon sağlanması Tüm delik, boru, kablo giriş yerlerinin sıkıca bantlanması Çalışma bölgesine girişte bir oda yapılması, çalışanların buradan çıkarken giysileri bu bölgede değiştirerek dışarı çıkışlarının sağlanması Çalışma bölgesine giren her personelin galoş	Bariyerleri kaldırırken etrafa toz ve atık yayılmamasına özen gösterilmesi Atık ve molozların sıkıca kaptılmış kaplarda atılması Kapaklı olmayan atık kaplarının ağzının sıkıca kapatılarak bantlanması Bölgenin HEPA filtreli süpürge ile süpürülmesi Yer/yüzey dezenfektanı ile ıslak temizlik yapılması Isıtma/soğutma ve havalandırma sisteminin eski haline getirilmesi

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No :EN-TL-17 Yayın Tarihi :21.05.2016
	BİNA TADİLAT İŞLEMLERİNDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER ENFEKSİYON KONTROL ÖNLEMLERİ TALİMATI	Revizyon No :00 Revizyon Tar.:10.08.2019 Sayfa No :5/5

	giymesi, çıkarken çıkarması İşlem tamamen bitip enfeksiyon kontrol görevlilerince onaylanmadan görevlilerin bariyerlerin kaldırılmaması Onarım işlemi sırasında havalandırma filtreleri sık sık kontrol edilir ve gerektiğinde değiştirilir.	
--	---	--

5. SORUMLULAR

İşletme Direktörü, Destek Hizmetler Yöneticisi, Teknik Hizmetler, EKH, inşaat ve onarımda çalışan tüm personel bu talimatı uygulamaktan sorumludur