

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Dok.No : TY-TL-10 Yayın Tarihi :19.09.2020 Revizyon No :00 Revizyon Tar:.... Sayfa No : 1/3
	YANGIN ALGILAMA VE SÖNDÜRME SİSTEMİ KULLANIM TALİMATI	

Revizyon No	Yapılan Revizyon	Rev. Sayfası	Revizyon Tarihi	Revizyonu Yapan
Gözden Geçirme	Gözden geçirildi	Tüm sayfalar	20.09.2023	Uğur DURAN Teknik Servis Sorumlusu
HAZIRLAYAN		KALİTE SİSTEM ONAYI		ONAY
TEKNİK SERVİS SORUMLUSU		KALİTE YÖNETİCİSİ		BAŞHEKİM

OPTIMED	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Dok.No : TY-TL-10 Yayın Tarihi :19.09.2020 Revizyon No :00 Revizyon Tar:.... Sayfa No : 2/3
	YANGIN ALGILAMA VE SÖNDÜRME SİSTEMİ KULLANIM TALİMATI	

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimatın amacı Yangın Algılama ve Söndürme Sisteminin kullanım standartlarını tanımlamaktır.

C-TEC EP 203 Yangın Algılama ve Söndürme Sisteminin kullanımını kapsar.

2. TANIMLAR VE KISALTMALAR

3. REFERANS DOKÜMANLAR

-

4. UYGULAMA

Mahalde yangın çıkması ve dedektörlerin yangını algılaması durumunda mahal girişinde yer alan elektronik ve flaşörlü siren uyarı verecektir. Bu durumda yapılması gerekenler;

- Önce mahalde gerçekten yangın olup olmadığı göz ile kontrol edilir.
- Yangın var ise mahalde yer alan ikinci zon dedektörler de sisteme yangın ikazını ulaştırmasından sonra sistem 30/60 saniyelik boşaltma geri sayımına başlar.
- 30/60 saniyelik geri sayma işlemi soyunda sistem otomatik olarak yangın söndürme işlemine başlayacaktır.
- Göz ile yapılan kontrol esnasında yangının gerçekten var olduğu tespit edilirse sistem manuel olarak da boşaltılabilir. Bunun için kontrol paneli üzerinde yer alan sarı renkli Manuel Boşaltma Butonu'nun (Extinguishment Release) üst kapağı aşağı çekilerek açılır ve kırmızı butonlara (ikisine birden) basılır veya FM200 Silindirin üzerindeki mekanik boşaltma kolunun emniyet pimi çıkarılır ve kol kuvvetli bir şekilde aşağıya doğru basılır. Bu iki yöntemde sistemin manuel ve derhal (herhangi bir gecikme süresi olmaksızın) boşalmasını sağlar.
- Yangın yok ise (Kesin olarak bu tespiti varıldıktan sonra) Gas Abort butonu'na basılır, boşaltma işlemi durdurulur. Sistem Mode-2 konumuna alınarak "Silence Internal Sounder" ve "Silence Resound Sounder" tuşları ile buzzer ve sirenler susturulur. Akabinde "Control Panel Reset" tuşuna basılarak normal durumuna getirilir.
- Eğer sistemden herhangi bir yangın ikazı almamanıza rağmen, mahalde yangın çıktığını tespit ettiyseniz, sistemin otomatik olarak devreye girmesini beklemeden, mahalde insan olmadığından emin olunduktan sonra, (4) numaralı işleme uygun olarak sistem manuel olarak boşaltılır.
- Sistemin boşalması esnasında ve boşaldıktan ve yangın söndükten sonra 10dakika süresince içeri girilmemeli, kapı ve pencere açılıp ortamdan gaz kaçışı ve taze hava girişine izin verilmemelidir.

4.1.Normal Çalışma Durumu

Bu durumda Supply Present (yeşil) ledinin ve anahtar konumuna göre Manual&Automatic (sarı) ya da Manual Only (sarı) ledlerinden birisi yanar. LCD ekranda Manual&Automatic /Manual Only anahtar durumu, saat, tarih ve panel markası yazar.

OPTİMED	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Dok.No : TY-TL-10 Yayın Tarihi :19.09.2020 Revizyon No :00 Revizyon Tar:.... Sayfa No : 3/3
	YANGIN ALGILAMA VE SÖNDÜRME SİSTEMİ KULLANIM TALİMATI	

4.2.Arıza Durumu

Panelde herhangi bir arıza olduğunda Genaral Fault (sarı) ledinin yanı sıra arıza çeşidine göre led ışıkları yanar. Panel buzzeri çalar, LCD ekranda arızanın ne olduğu yazar. Bu durumda Teknik Servisi arayınız.

4.3.Panelin Resetlenmesi

Şayet panelde geri sayım var ise, Abort butonu ile Söndürme geri sayımı iptal edilir, geri sayım yok ise Accessed anahtarı sağa çevrilerek tuşlar aktifleştirilir. Silence/ Resound Sounder tuşu ile sirenler susturulur.

Silence / İnternal Sounder tuşu ile buzzer susturulur. Control Panel Reset tuşu ile Panel resetlenir.

5.SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından Teknik Servis ve İşletme Direktör Yardımcısı sorumludur.