

Revizyon No	Yapılan Revizyon	Rev. Sayfası	Revizyon Tarihi	Revizyonu Yapan
HAZIRLAYAN		KALİTE SİSTEM ONAYI		ONAY
TEKNİK SERVİS SORUMLUSU		KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ		BAŞHEKİM

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No :MC-TL-18 Yayın Tarihi :22.06.2022 Revizyon No :00 Revizyon Tar.:... Sayfa No :2/2
	PORTATİF JENERATÖR KULLANIM TALİMATI	

1.AMAÇ VE KAPSAM

Jeneratörün amacına uygun ve etkili bir şekilde kullanımını sağlamak amaçlanmaktadır. Otomatik jeneratörün kullanım sürecini kapsamaktadır.

2. TANIMLAR VE KISALTMALAR

3. REFERANS DOKÜMANLAR

4. UYGULAMA

1. Güvenlik Önlemleri

Havalandırma: Jeneratörü her zaman iyi havalandırılan bir alanda kullanın. Karbon monoksit zehirlenmesini önlemek için kapalı alanlarda çalıştırmayın.

Yangın Güvenliği: Yanıcı maddelerden uzak bir yerde kurulum yapın. Yangın söndürücü bulundurun.

Kişisel Ekipman: Kulak koruyucusu ve maske gibi kişisel koruyucu ekipmanlar kullanın.

2. Kurulum

Düz Bir Zemin: Jeneratörü düz ve sağlam bir yüzeye yerleştirin.

Yakıt Doldurma: Jeneratör kapalıyken yakıtı doldurun. Yakıtın taşmaması için dikkatli olun.

Yağ Kontrolü: Jeneratörün yağ seviyesini kontrol edin ve gerekiyorsa uygun yağ ekleyin.

3. Bağlantı

Elektrik Aksesuarları: Jeneratörün çıkışlarına bağlayacağınız cihazların watt değerlerini kontrol edin. Toplam yük kapasitesini aşmadığınızdan emin olun.

Kablo Kullanımı: Uzun uzatma kabloları yerine uygun güç kabloları kullanın. Kabloların hasar görmediğinden emin olun.

4. Çalıştırma

Anahtar Kontrolü: Jeneratörün anahtarını "AÇIK" konumuna getirin.

Yakıt Vanası Açma: Yakıt vanasını "AÇIK" konumuna getirin.

Marş Alma: Jeneratörü çalıştırmak için halatı çekin.

5. Çalıştırma Süreci

Gözlem: Jeneratör çalışırken duman, aşırı ısınma veya anormal sesler için gözlem yapın.

Yük Testi: İlk başta hafif bir yükü başlatın ve sonra yavaşça tam yüke çıkın.

6. Kapatma

Yük Boşaltma: Jeneratörü kapatmadan önce bağlı cihazları çıkarın.

Anahtarı Kapatma: Jeneratörün anahtarını "Kapalı" konumuna getirin.

Yakıt Boşaltma: Uzun süre kullanılmayacaksa, yakıtı boşaltın veya uygun bir şekilde saklayın.

7. Bakım

Düzenli Kontrol: Hava filtresi ve bujiyi düzenli olarak kontrol edin.

Temizlik: Jeneratörün dış yüzeyini temiz tutun. Kir ve toz birikimini önleyin.

8. Depolama

Serin ve Kuru Yer: Jeneratörü serin, kuru ve havalandırılan bir yerde saklayın.

5. SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından portatif jeneratörü kullanacak, bakımını ve kontrolünü yapacak teknik servis görevlileri sorumludur.