

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No:TY-TL-08 Yayın Tarihi :01.02.2011 Revizyon No :01 Revizyon Tar.:25.11.2014 Sayfa No :1/3
	SU DEPOSU TEMİZLİK VE BAKIM TALİMATI	

Revizyon No	Yapılan Revizyon	Rev. Sayfası	Revizyon Tarihi	Revizyonu Yapan
01	Su deposunun aylık ve 6 aylık bakımlarının uygulanması.		25.11.2014	İ.S.G. Gamze ADİYAMAN
Gözden Geçirme	Gözden geçirildi Son gözden geçirme:25.11.2019/07	Tüm sayfalar	15.10.2020	Ali Bıyık Teknik Servis Sorumlusu
Gözden Geçirme	Gözden geçirildi.	Tüm sayfalar	20.10.2023	Kemal YILDIRIM Teknik Servis Sorumlusu
HAZIRLAYAN		KALİTE SİSTEM ONAYI		ONAY
İŞLETME DİREKTÖR YARDIMCISI		KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ		BAŞHEKİM

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No:TY-TL-08 Yayın Tarihi :01.02.2011 Revizyon No :01 Revizyon Tar.:25.11.2014 Sayfa No :2/3
	SU DEPOSU TEMİZLİK VE BAKIM TALİMATI	

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimat kurumda su deposunun temizliğinin ve bakımın nasıl yapılacağı ve dikkat edilmesi gereken hususları belirlemektir. Kurumda kullanım suyunun içerdiği depoları kapsar.

2. TANIMLAR VE KISALTMALAR

PH: Bir çözeltinin asitlik ve bazlık derecesini tarif eden ölçü birimi

PPM: Herhangi ibir karışımda toplam madde miktarının milyonda biri

3. İLGİLİ DOKÜMANLAR:

Kişisel Koruyucu Kullanım Ve Seçim Talimatı

Su Deposu Bakım Formu

Hastane Enfeksiyonları Kontrolü Prosedürü

Su Deposu Ppm ve pH Ölçüm Kontrol Çizelgesi

Demineralize Su Deposu Temizlik Kontrol Formu

Demineralize Suyun Sıcaklık ve İletkenlik Kontrolü Formu

4. UYGULAMA

- Su deposunda otomatik klormala işlemini yumuşatma cihazı yapmaktadır. Haftalık 3 farklı noktadan klor ölçümü yapılır. Bu noktalar, şebeke suyunun yumuşatma cihazına girişi, su deposundan çıkış musluğu ve hastanenin en üst noktası olan yemekhanedir. Suyun klor ve su sertliği ölçüm sonuçları Su Deposu Ppm ve pH Ölçüm Kontrol Çizelgesine kaydedilir.
- Altı ayda bir kurumda bulunan su deposu girişinden bakteriyolojik ve kimyasal analiz için, hastane binasında bulunan su deposu girişinden bakteriyolojik ve kimyasal analiz için, ameliyathaneden (musluk) ve yemekhanedeki su sebiinden bakteriyolojik analiz için örnek alınır.
- Sterilizasyon ünitesindeki su deposunun demineralize suyun kalitesini ölçmeye yönelik suyun iletkenliği ve sıcaklığı günlük ölçülerek Demineralize Suyun Sıcaklık ve İletkenlik Kontrolü Formu'na kaydedilir. Kültür sonuçları Hastane Enfeksiyonları Kontrolü Prosedürü'ne uygun olarak Enfeksiyon Kontrol Kurulu tarafından değerlendirilir. Alınacak önlemler, yapılacak iyileştirmeler konusunda kararlar alınır.
- Su deposunun aylık ve yıllık bakımları yapılmaktadır. Teknik servis tarafından aylık bakımlar; Su Deposu Bakım Formu ile kayıt altına alınır. Yıllık bakım ve temizlik yetkili firma tarafından yapılır.
- Sterilizasyon ünitesindeki su deposu üç ayda bir sterilizasyon görevlileri tarafından temizlenerek Demineralize Su Deposu Temizlik Kontrol Formu'na kaydedilir.
- Aylık bakım yapılırken;
 - Depo odasındaki su borularının kontrolü yapılır.
 - Vanaların kontrolü ve bakımı yapılır.
 - Motorların kontrolü bakımı yapılır.
 - Şamandıra kontrolü ve bakımı yapılır.
 - Depo içinde bir paslanma olup olmadığı kontrol edilir.

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No:TY-TL-08 Yayın Tarihi :01.02.2011 Revizyon No :01 Revizyon Tar.:25.11.2014 Sayfa No :3/3
	SU DEPOSU TEMİZLİK VE BAKIM TALİMATI	

- Yıllık bakımı yapılırken;
 - Önce yangın deposu su kontrolü yapılır ve klorlanır.
 - Yangın deposundan tesisata su verilir.
 - Su deposu boşaltılır.
 - Su deposu temizlenir ve yıkanır.
 - Daha sonra tekrar su ile doldurulur ve tesisata su verilir.
- Temizleme işlemi başlamadan önce Kişisel Koruyucu Kullanım ve Seçim Talimatı'na göre uygun kişisel koruyucu malzeme seçilir.

5.SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından Teknis Servis Sorumlusu, sterilizasyon görevlisi ve diğer teknik tervis görevlileri sorumludur.